

Инструкция ЛЕГО (Lego) 31035-1

CREATOR

31035



LEGO.com/creator

1



2




3



4









1x

1x

1x

1





1x



1x




2x



1x

2






2x



1x


3





2x

4





1x




1x



2x


5





2x

6





2x



1x




1x



1x

7





1x




1x



1x

8







1x





4x

9





10





1x



1x




1x



2x

11





1x



1x




2x


12

1




2







1x


13






14





16





2x




3x



1x

18





1x



1x



1x




1x



1x

19






1x



2x

20






3x



3x

21






2x



1x

22






2x



2x

23



2x



3x




1x



1x

24





1x



1x




1x



1x

25





1x



1x




1x



1x

26





1x



1x




2x



1x



27





1x





2x




1x

28





29





1x



2x



3x




1x



1x

30





1x



1x




1x




1x

31

1



2






3x





3x



3x


32






33


1




2








1x




1x



34








1x



1x


35






36

1



2







1x




1x



1x

37





3x




3x



1x

38





1x



2x



1x

39





2x



1x



1x





1x



1x


40






41





42





43

1



2



3




4



5







1x




1x



2x



44





1x



1x




2x



1x

45





4x



4x

46





2x



4x





2x



2x

47





4x

48





1x



1x



2x



49






2x




4x



4x



50





1x



4x

51





4x



2x





2x

52





53








1x



1x



1x



54





55





1x



4x

56





2x

57





4x

58





2x



2x

59





1x



1x



1x



1x




2x

60

1



2



3







1x



1x



2x



1x



1x

61


1



2



3



4



5







1x

62





2x
4558952



2x
6034044



4x
6038525



2x
302401



2x
302301



4x
362301



5x
302001



1x
6078168



2x
4129836



3x
4536521



1x
4521943



1x
4570026




2x
302201



1x
4530590




1x
244501



2x
4168072



2x
4541956



1x
4507543



6x
4118790



3x
4208072



2x
4124067



1x
4113988



1x
74335



1x
6011814



1x
4562544



1x
389921




1x
6019155



3x
4121934



3x
614121



1x
4528850



2x
302323



2x
4609342



18x
300424



2x
371024



4x
235724



6x
362224



2x
242024



1x
6102768



2x
301024



1x
300124



3x
300924



1x
4181143



2x
346024



1x
4540040



3x
614124



1x
6100222



1x
4584727



14x
300524



5x
302324




1x
6092585



2x
241226



2x
614126



1x
4214559

2x
6000740

1x
4187750

1x
4654247

1x
4295260

7x
4211204

2x
4211183

2x
4543086

2x
4211349

1x
474026

3x
4536998

1x
4552033

2x
6017001

1x
4567331

7x
4211151

2x
4211150

1x
4210795

3x
4211428

1x
4596914

1x
4536998

1x
4552033

1x
6067913

1x
6102906

1x
4609635

9x
4153653

3x
4211412

3x
4211394

1x
9339

1x
4639698

1x
4521504

2x
4159007

2x
4114348

1x
4271874

20x
4568711

1x
4228198

3x
4211394

1x
6032681

5x
4244362

2x
3006840

1x
6093260

3x
4541526

1x
4271874

20x
4568711

2x
4654577

2x
421393



Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor
LEGO.com/service or dial

00800 5346 5555 :

1-800-422-5346 :

2x
4610353

3x
4655241

1x
6011461

2x
4211475

1x
4211436



CREATOR



CREATOR ISLANDS



Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play



Apple, the Apple logo, iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc./Apple, le logo Apple, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc./Apple, el logotipo de Apple, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Google Play is a trademark of Google Inc./Google Play est une marque de commerce de Google Inc./Google Play es una marca comercial de Google Inc.

LEGO.com/creator





CREATOR



31026



31031



31036



3 IN 1

LEGO.com/creator



CREATOR

31034

3 IN 1



LEGO.com/creator



CREATOR

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/son des marques de commerce du/son marcas registradas de LEGO Group.
©2015 The LEGO Group.
6114531 / 6114533



31034



31032



31031



31033



3 IN 1

LEGO.com/creator