




CITY

3221



WARNING: CHOKING HAZARD.
Small parts. Not for children under 3 years.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.



Contient des petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA.





No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas.


1




2









1




2










3




4









8




9




10




11






12




13







4




5




6




7




14




15





16





17






2x


1




2




3




4




5




6






2x

18







1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




1




2




3




12







13




14




15




16




17




18




19




20





21




22



23



24







25




26




27




2x




28




4x




29







+




1




2




3




4




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15






16





17





18





1




2




3




4



5





19



LEGO CITY





7241



7942



7239



7207



7208

FREE! GRATIS! GRATUIT!




club
MAGAZINE™

www.LEGOclub.com



00800 5346 5555*



1-866-534-6258 • 1-877-518-5346

US & Canada only

Canada seulement



VISIT THE WORLD'S
BIGGEST LEGO® SHOP!

www.LEGOshop.com

* Free phone. Mobile charges may apply. * Numéro sans frais. Des frais peuvent s'appliquer avec les téléphones cellulaires. * Gebührenfrei, Kosten für Anrufe aus Mobilfunknetzen können anfallen. * Gratis telefonnummer vana Postitelefon. * Dotter ett gratis nummer, när du ringer från Posttelefon. * Det är gratis, när du ringer från Post telefon.

- | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1x
4157223 | 4x
4540386 | 2x
4204625 | 2x
4288594 | 2x
4550017 | 2x
4211412 | 1x
4211666 | 1x
302123 |
| 1x
302121 | 1x
4288298 | 2x
4160392 | 9x
4506556 | 2x
306826 | 2x
4211541 | 1x
4261605 | 1x
407923 |
| 2x
346021 | 2x
302001 | 2x
306924 | 1x
4537985 | 1x
4277932 | 4x
4521921 | 3x
4211438 | 2x
9341 |
| 1x
4562544 | 1x
4571212 | 14x
302324 | 1x
4580433 | 2x
4225201 | 4x
4211399 | 2x
4263192 | 1x
9566 |
| 1x
389921 | 1x
4275821 | 2x
371024 | 3x
4580434 | 1x
4193108 | 4x
4211414 | 2x
4211481 | 2x
4542673 |
| 1x
249521 | 2x
300524 | 1x
302024 | 1x
4190511 | 4x
292626 | 2x
4211496 | 2x
4211498 | 2x
4222960 |
| 1x
4263176 | 2x
301024 | 2x
379524 | 3x
4580434 | 2x
614126 | 2x
4282740 | 1x
4211475 | 2x
4244362 |
| 1x
4243831 | 2x
300124 | 2x
4189400 | 1x
4570663 | 2x
4538456 | 1x
4211496 | 1x
4211462 | 2x
3005740 |
| 4x
4211002 | 6x
300924 | 6x
4277925 | 1x
4570043 | 10x
4568644 | 1x
4507056 | 1x
4535553 | 8x
3005741 |
| 6x
4211008 | 6x
4188357 | 2x
4521134 | 3x
4107761 | 1x
249626 | 12x
4211357 | 2x
300423 | 1x
4173328 |
| 1x
4211114 | 8x
4522035 | 6x
4593677 | 2x
362326 | 1x
4124096 | 10x
4211764 | 6x
300323 | 2x
4226179 |
| 2x
4226358 | 1x
4583915 | 3x
303324 | | 3x
3200126 | 1x
4211469 | 9x
306823 | 2x
4552036 |
| | | | | 1x
366626 | 1x
4211356 | 10x
302223 | |
| | | | | 3x
244526 | | | |
| | | | | 2x
4211522 | | | |



Customer Service

Kundenservice

Service Consommateurs


Servicio Al Consumidor

www.lego.com/service or dial



00800 5346 5555

1-800-422-5346



WIN!

Go to www.nielsen.com/LEGO to fill out a survey for a chance to win a cool LEGO® Product.

No purchase necessary.

Open to all residents where not prohibited.



www.LEGO.com



www.nielsen.com/LEGO

GEWINNE! WIN!

Nimm an der Umfrage auf www.nielsen.com/LEGO teil und hab die Chance ein cooles LEGO® Produkt zu gewinnen!

Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu keinerlei Kaufverpflichtungen. Teilnahme in allen nicht ausgeschlossenen Ländern möglich.

Ga naar www.nielsen.com/LEGO, vul een enquêteformulier in en maak kans op een cool LEGO® product.

Geen aankoopverplichting. Iedereen mag deelnemen, uitgezonderd ingezetenden van landen waar een enquêteverbod geldt.

GAGNE! 当てよう!

Visite www.nielsen.com/LEGO pour répondre à un questionnaire et avoir une chance de gagner un produit LEGO® très cool!

Aucune obligation d'achat. Ouvert à tous les résidents des pays autorisés.

www.nielsen.com/LEGOにアクセスして、アンケートにご記入ください。当選者にはレゴ製品を差し上げます。

お買い上げの必要はありません。

禁止されていない限り、すべての年齢にご利用いただけます。