




5604





LEGO® Ville




1





2





3



4




5







6




7







8



9



1



2



3



4



10





1



3



2



4

GB

Important information about batteries

Never use different types of batteries together, or a combination of old and new batteries. Always remove the batteries if the product is not to be used for a long time or if the batteries have run down. Never use damaged batteries. Only use batteries of the type recommended, or a corresponding type. Insert the batteries so that the poles are correctly positioned. Rechargeable batteries must be recharged using the correct battery charger under the supervision of an adult. You cannot recharge batteries while they are still in the product, and you must never try to do so. Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. Never short-circuit the battery holder.

DE

Wichtige Information zu Batterien

Benutzen Sie niemals unterschiedliche Arten von Batterien oder alte und neue gleichzeitig. Nehmen Sie stets die Batterien heraus, wenn mit dem Modell länger Zeit nicht gespielt wird oder wenn die Batterien leer sind. Verwenden Sie niemals beschädigte Batterien. Verwenden Sie ausschließlich empfohlene bzw. geeignete Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polung. Wiederaufladbare Batterien zu Ihnen mit einem geeigneten Ladegerät aufgeladen werden – unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Batterien können und sollen niemals aufgeladen werden, während sie sich im Modell befinden. Versuchen Sie unter keinen Umständen, „normale“ Batterien wiederaufladen. Schließen Sie das Batteriefach niemals kurz.

FR

Informations importantes concernant les piles

Ne jamais utiliser un mélange de différents types de piles, ou de piles neuves et de piles anciennes ou déjà utilisées. Toujours retirer les piles si le produit n'est pas utilisé durant une période prolongée ou si les piles sont vides. Ne jamais utiliser de piles endommagées. Utiliser uniquement des piles du type recommandé ou d'un type équivalent. En insérant les piles, respecter scrupuleusement le sens d'insertion des piles (+/-). Les piles rechargeables doivent être rechargées en utilisant un chargeur de piles adéquat et sous la surveillance d'un adulte. Il est impossible de recharger les piles quand elles sont installées dans le produit. Ne jamais tenter de le faire. Ne jamais essayer de recharger des piles non-rechargeables. Ne jamais court-circuiter le compartiment des piles.

IT

Importanti informazioni sulle batterie

Non usare mai contemporaneamente batterie di tipo diverso o batterie nuove e usate insieme. Rimuovere sempre le batterie quando il prodotto non venga utilizzato per periodi prolungati, oppure se le batterie sono esaurite. Non utilizzare mai batterie danneggiate. Usare esclusivamente batterie del tipo raccomandato o un equivalente. Inserire le batterie avendo cura che le loro polarità sia corretta. Le batterie ricaricabili vanno ricaricate in un caricabatterie di tipo idoneo e con la supervisione di un adulto. Non è possibile e non bisogna mai tentare di ricaricare le batterie mentre queste sono inserite nel prodotto. Non tentare mai di ricaricare le batterie non ricaricabili. Non cortocircuitare mai il portabatterie.

NL

Belangrijke informatie over batterijen

Gebruik nooit verschillende soorten of soorten en oude batterijen tegelijkertijd. Verwijder de batterijen altijd als je het product lange tijd niet wilt gebruiken of als de batterijen leeg zijn. Nooit beschadigde batterijen gebruiken. Alleen aanbevolen batterijen van het aanbevolen of overeenkomstige type gebruiken. Leg de batterijen met de polen in de juiste richting. Opladbare batterijen moeten in een voor dit doel bestemde oplader en onder toezicht van een volwassene opgeladen worden. Opladbare batterijen kunnen niet in het product worden opgeladen en je mag dit ook niet proberen te doen. Probeer nooit niet-opladbare batterijen op te laden. Nooit de batterijhouder kortsluiten.

ES

Importante información sobre las baterías

No mezclar nunca diferentes tipos de baterías, ni utilizar baterías antiguas y nuevas a la vez. Siempre sacar las baterías, si el producto no se utiliza por un largo periodo de tiempo o si las baterías están agotadas. No utilizar nunca baterías dañadas. Utilizar solo el tipo de baterías recomendado o una correspondiente. Colocar las baterías de manera que los polos estén en su posición correcta. Las baterías recargables deben cargarse con un cargador adecuado bajo la supervisión de un adulto. Las baterías no pueden, si deben recargarse mientras permanecen en el producto. No intentar nunca recargar baterías no recargables. Asegurarse que no se produzca un cortocircuito en el porta-baterías.

DK

Vigtig information om batterier

Brug aldrig forskellige typer batterier sammen, eller nye og gamle batterier samtidig. Tag altid batterierne ud, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid, eller hvis batterierne er brugt op. Anvend aldrig beskadigede batterier. Der må kun anvendes batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet. Batterierne skal vaskes rigtigt når de i sættes. Genopladelige batterier skal oplades i en dertil beregnet oplader under opsyn af en voksen. Genopladelige batterier kan og må ikke forsøges oplades i produktet. Forsøg aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier. Kør ikke aldrig batterikassen kortsluttet.

FI

Tärkeät tiedot paristosta

Älä koskaan käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä. Älä nappakään käytä vanhoja laturissa eikä vanhoja eikä uusia paristoja. Poista paristot tuotosta aina, kun se on pitkä aika ollut käyttämättä, tai kun paristot ovat tyhjiä. Älä koskaan käytä viallisia paristoja. Käytä vain tuotteen valmistaja tai valmistustyyppin paristoja. Ainoa paristot lataa, että on tarkoitettu siihen tarkoitukseen. Latausparistot on ladataan erillisellä laitteella, jota on tarkoitettu siihen. Ne on polttoainetta tuotetta latauksen ajaksi. Älä koskaan yritä ladata paristoja, joita ei ole tarkoitettu lataamiseen. Älä koskaan yritä lataa paristoa pariston laturissa.

SE

Viktig information om batterier

Använd aldrig olika sorters batterier samtidigt, och inte heller en kombination av gamla och nya batterier. Ta alltid ur batterierna när produktens användning ska vara lång tid eller om batterierna är slut. Använd aldrig skadade batterier. Använd bara batterier av den typ som rekommenderas, eller av en motsvarande typ. Sätt i batterierna så att polerna hamnar i rätt läge. Laddningsbara batterier måste laddas med rätt slags laddningsladdare och under en vuxens övervakning. De kan inte ladda batterierna medan de fortfarande sitter i produktens, och du får heller aldrig försöka göra det. Försök aldrig ladda inte laddningsbara batterier. Kört ut aldrig batterikåpsystemet kortslutet.

Sweet princess



4825



4826



4828



4820

SUPERMARKET



2,-



1,-



3,-



1,-



2,-



LEGO® Ville



PARENTS GUIDE

Anleitung für Eltern
Guide parental
Guía para padres
Guia dos Pais
Útmutató szülők számára
保護者用ガイダンス



LOTS OF FUN AND PLAY

Jede Menge Spielspaß
Des heures de jeu et d'amusement
Montones de diversión y juego
Muito divertimento e brincadeira
Sok-sok játék és vidámság
楽しく遊ぶ



SHOP AT HOME

Shop at Home
Shop at Home
Compra en casa
Compra en casa
Vásároljon otthonából!

WIN LEGO® PRODUCTS

No purchase necessary.
Open to residents of all countries where not prohibited.
Go to www.aim.dk/LEGO for official rules and details.

WIN LEGO® PRODUCTEN

Kopen niet nodig.
Open voor alle leeftijden, en in alle landen waar geen verbod geldt.
Ga naar www.aim.dk/LEGO voor officiële regels en details.

GEWINNE LEGO® PRODUKTE

Die Teilnahme am Gewinnspiel führt zu keinerlei Kaufverpflichtungen.
Sie können in allen nicht ausgeschlossenen Ländern teilnehmen.
Die offiziellen Regeln und nähere Informationen finden Sie unter www.aim.dk/LEGO.

GAGNE DES PRODUITS LEGO®

Aucun achat n'est nécessaire.
Ouvert à tous les âges et aux résidents de tous les pays, sauf en cas d'interdiction.
Rendez-vous sur www.aim.dk/LEGO pour obtenir plus de détails et le règlement officiel.

レゴ®製品を「当てよう」

購入は不要です
禁止されていない限り、あらゆる年代およびあらゆる国の居住者の方々にご利用いただけます。
公認規則および詳細につきましては、www.aim.dk/LEGOをご覧ください

www.acnielsen.aim.dk/LEGO

